



TOČAN RAZMAK ODREDITI PREMA ODABRANOM TIPU KLIZNIH VRATA

UGRABENI VODOKOTLIČ SE ZATVARA JEDNOSTRUKOM
GIPSKARTONSKOM PLOČOM DO SP. STROPA

PLOČU POSTAVITI TAKO DA IZMEDU ZIDA I PLOČE BUDE MINIMALAN RAZMAK
POTREBAN ZA INSTALACIJU UGRABENOG VODOKOTLIČA

NOVA POZICIJA BROJILA ZA STRUJU

POZICIJA 5

ČELIČNI ZAMJENSKI NOSAČI, 2U120

GIPSKARTONSKI ZID SA JEDNOSTRUKIM PLOČAMA NA PODKONSTRUKCIJI IZMEDU
KOJE SE POSTAVLJA MINERALNA VUNA
ZIDOV IZMEDU KUPAONICA ZIDAJU SE DO POSTOJEĆEG STROPA

NIŠE

TOČAN RASPORED VIDJETI U NACRTU KUPAONICE

POZICIJA 4

IZNAD NADVOJJA VRATA - ČELIČNI PROFIL NPI 14
NA NOVI ČELIČNI PROFIL OKOMITO POSTAVITI 2 NPU 12